

KSt/Est
eXperten.Extra
"BASISKONFIG>SYS-6/+64"

SELF \2\2\3\content\lik.txt
Änderung 18 Sep 2003

Thema LIK-Werte schützen

Die Kalibrierfahrt einer KST/LIK Steuerung überschreibt mit jedem Aufruf die Daten

- Kurzfahrt Definition
- Schachttabelle.Etagen
- Schachttabelle.Kurzzeiten (V1)
- Kurzfahrt.Zeit

Häufig werden die Kurzfahrt-V1-Zeiten bzw. die Kurzfahrt-Zeit händisch justiert. Eine neue unüberlegte Suchfahrt zerstört die händischen Korrekturen

Das Zurückgehen aus dem LIK Menü erzeugt eine neue Schachttabelle, die händisch erzeugten

V1-Werte werden damit überschrieben

ab der KST-Version 3.70.26 wird die Bedeutung von
"KONFIGURATION>BASIS.KONFIG>SYS6 +64"
erweitert

bisherige Bedeutung: Kurzfahrtzeit nach LIK/Kalibrierung nicht überschreiben
erweiterte Bedeutung: Suchfahrt(Kalibrierfahrt) sperren
Übergabe der V1-Tabelle nach Verlassen des LIK-Menüs

sperren